

SEGA®

CHAMPION GOLF™

チャンピオン ゴルフ

ゲームの遊び方

1人～2人用

風向き、風速、芝目を計算したうえで、キャディーの位置、クラブの使い方に注意してプレイ。お天気に関係なく、ご家庭で気軽に楽しめる本格的なゴルフゲームです。

チャンピオン ゴルフ


ゲームをはじめる前に

1. このゲームカートリッジはSEGAパーソナルコンピュータSC-3000、又はコンピュータビデオゲームSG-1000でご使用下さい。
2. SC-3000又はSG-1000のROMカートリッジ挿入孔にゲームカートリッジを差し込んだ後、電源を“ON”にして下さい。電源を“ON”にしたままカートリッジを差し込むと、本体及びカートリッジの故障原因となりますので、ご注意下さい。
3. このゲームは、SG-1000ではジョイスティックで、SC-3000ではキーボード、あるいはジョイスティック(別売)で操作できます。
4. ジョイスティックを使う場合。1人でプレイする時は“JOY1”、2人でプレイする時は“JOY2”の端子へ、コネクターを差し込んで下さい。
5. キーボードでプレイする場合、図を参照して下さい。
6. カートリッジのご使用後は、本体の電源を“OFF”にし、カートリッジを抜きケースに入れて大切に保管して下さい。

SEGA

キーボード(SC-3000)で遊ぶ場合

スタート・ボタン(2人用) 打球方向を決定(2人用)



FUNC

CTRL

**HOME
CLR**

**INS
DEL**

ショット・ボタン
(2人用)

使用クラブ
選択ボタン
(2人用)

使用クラブ
選択ボタン
(1人用)

ショット・ボタン
(1人用)

カーソルコ
ントロール
キーで打球
方向を決定
(1人用)

スタート・ボタン(1人用)



ジョイスティック で遊ぶ場合

株式
会社

セガ・エンタープライゼス

本 社 東 京 都 大 田 区 羽 田 1 - 2 - 12

〒144 電話 03(742)3171(大代表)

お問合せは本社パーソナルコンピュータ事業部まで

CHAMPION GOLF™

遊び方

◎ジョイスティックを使用して遊ぶ場合

1人で遊ぶ時は、ジョイスティックを“JOY1”端子へ差し込みスタート・ボタンを押します。2人で遊ぶ時は、ジョイスティックを“JOY1” “JOY2”端子に差し込み“JOY2”のスタート・ボタンを押します。

◎キーボード(SC-3000)を使用して遊ぶ場合は図を参照して下さい。

◎使用クラブ選択ボタンを押す毎にクラブの表示が下の順序で変わり、好きなクラブを選べます。

順序：1W→3W→5I→7I→9I→1W→3W→…(くり返し)
ただし、ラフでは、5I→7I→9I→5I→…(くり返し)、
バンカー内ではSW、グリーン上ではPTしか使用できません。

◎使用クラブを決めたらジョイスティック、又はコントロールキーでキャディーを動かして打球の方向を決めます。

(打球はキャディーの方向に飛びます。)

キャディー…外わくの旗を持った人間。

◎画面左上部でスイングをくり返す人間を見て、クラブを振り上げる時にショット・ボタンを押せばショットします。ショットの強さは、振り上げの角度の大きさで決まり、大きく振り上げた時にショット・ボタンを押せば強打となり、振り上げが小さければ弱いショットとなります。クラブを振り下げる時にショット・ボタンを押すとボールは少ししか飛びません。

◎画面上部の矢印は、風向きと風速を表示しています。ただし、グリーン上では芝目を表わしています。

◎ラフでは、フェアウェイに比べてボールの飛距離が短くなります。

◎2人プレイの時、最初に打つのはプレイヤー1で、その後はカップまでの距離の長い方のプレイヤーが打ちます。

◎OBは2打罰で打ち直しです。池に落ちると1打罰で所定の位置から打ち直しです。

ご注意

このゲームは、セガ社のオリジナル商品です。プログラム内容の一部又は、全部を無断でコピーして販売することを禁じます。